



neodisher® Alka 220

tekutý, zásaditý čisticí prostředek pro použití v myčkách nádobí,
bez fosfátů a aktivního chlóru.



- Hlavní oblasti použití:** Používá se pro myčky nádobí v nemocnicích, kantýnách, bufetech, hotelech a restauracích.
- Charakteristika:** neodisher® Alka 220 je intenzivní mycí prostředek pro použití v myčkách nádobí. Díky jeho intenzivní čisticí síle kombinované s velmi dobrým disperzním účinkem se rychle dosahuje rozmočení a odstranění zbytků jídla, především škrobů a bílkovin, i když jsou zaschlé a těžko odstranitelné.
- Instalace změkčovače vody je doporučena v případech, kdy tvrdost vody je > 5 °d.
- Porcelán, běžné plasty a nerezová ocel jsou vůči roztoku neodisher® Alka 220 odolné. Přípravek není vhodný pro hliník, eloxal a slitiny lehkých kovů.
- Požítí a dávkování:** Použití v myčkách nádobí: 2 – 4 ml/l při teplotě 60 – 65 °C.
- Následně musí být roztok neodisher® Alka 220 plně odstraněn účinným oplachem. Nesměšujte s jinými přípravky. Před výměnou přípravků propláchněte vodou dávkovací systém včetně hadiček.
- Technické údaje:** Specifická hmotnost (20 °C) : 1,45 g/cm³
Oblast pH (stanoveno v demineralizované vodě, 20 °C) 2 - 4 ml/l: 12,3 – 13,0
- Složení:** < 5 % fosfonátů, polykarboxyláty
- Pokyny ke skladování:** Prostředek je citlivý na mráz. Barevný odstín neodisher® Alka 220 se může měnit v závislosti na skladovacích podmínkách, tato skutečnost neovlivňuje čisticí vlastnosti přípravku. Při správném skladování je doba použitelnosti 4 roky od data výroby.
- Upozornění na nebezpečí a bezpečnostní pokyny:** Viz. bezpečnostní list přípravku.
- Bezpečnostní opatření:** **UPOZORNĚNÍ: C - Žíravý!**



žíravý

Obsahuje: hydroxid sodný, hydroxid draselný.

- R 35:** Způsobuje těžké poleptání.
- S 26:** Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
- S 27:** Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení.
- S 28:** Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody.
- S 36/37/39:** Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.
- S 45:** V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).